

**UW VAKZAAK  
IN DE REGIO!**



**Electro Veendam**

Kerkstraat 39

9641 AM Veendam

**T.** 0598 - 470 320

**M.** [info@electroveendam.nl](mailto:info@electroveendam.nl)

# ONDERHOUD DROGER

- › Reinig na iedere droogbeurt het pluizenfilter.
- › Reinig na 30 droogbeurten bij een condensdroger de condensor. Deze zit onder in de droger.
- › Reinig na 15 droogbeurten bij een warmtepompdroger het filter onder in de machine. Hierdoor blijft de droger ook energiezuinig.
- › Gebruikt u wasverzachter? Reinig 1x in de 2 maand de binnenkant van de trommel met schoonmaakazijn.

**TIP**

Doe 2 tennisballen of drogerballen bij de droger in. Hierdoor wordt de was beter uitelkaar geslagen en is sneller droog.